

Bedankt!

Bedankt voor de aanschaf van deze geweldige bokstimer. We hopen dat u hier veel plezier van heeft. Ongetwijfeld zal er in het begin een flinke leercurve aanwezig zijn om de bokstimer goed onder de knie te krijgen. Daarom is deze handleiding met goede zorg geschreven en gecontroleerd. Ontstaan er toch vragen/twijfels? Neem dan contact op! Het emailadres en website is onderaan elke pagina te vinden.

Deze handleiding gebruikt de volgende benamingen voor de verschillende bedieningen:



Getal	Naam	Functie
1	LED strip ¹	Geeft aan of de timer bezig is met aftellen van ronde of rusttijd, of geheugenpositie
2	Tijd display	De ingestelde of resterende tijd van de ronde die op dit moment gekozen is
3	Zoemer	Hier komt het geluid uit. Houd deze richting de groep gericht
4	Ronde display	De aantal resterende ronden
5	Geheugenknop	Kies deze knop om de geheugenfunctie in te gaan. Inhouden om op te slaan. Stop het aftellen (nadat het aftellen is gepauzeerd)
6	Rondenknop	Draaien om het aantal ronden in te stellen. Indrukken om terug te gaan
7	Tijdknop	Draaien om de tijd in te stellen. Indrukken om ronde of rusttijd te selecteren
8	Ronde LED ²	Constant: Geeft aan dat de rondetijd momenteel gekozen is Knippert: Geeft aan dat er een rondetijd is ingesteld maar niet wordt weergegeven
9	Rust LED	Constant: Geeft aan dat de rusttijd momenteel gekozen is Knippert: Geeft aan dat er een rusttijd is ingesteld maar niet wordt weergegeven
10	Start knop	Start het aftellen
11	Start LED	Constant aan wanneer de timer aan het aftellen is
12	Aan/uit knop	Zet de timer volledig uit of aan
13	Oplaad LED	Geeft aan of de timer is aangesloten (gaat niet uit wanneer de accu vol is)
14	Oplaadpunt	Micro USB aansluiting om de bokstimer aan te sluiten

¹ De LED strip is bij nieuwere versies zwart in plaats van wit

² De Ronde LED is bij nieuwere versies groen in plaats van rood



Functies

De timer aanzetten

Door de Aan/uit knop op zijkant van de timer om te zetten gaat de timer aan. Op het scherm is nu een getal te zien tussen de 0 en 100, dat is het actuele batterijpercentage. Als deze verdwijnt komt de ingestelde rondetijd in beeld.

Instellen van de rondetijd

Wanneer het lichtje onder de tekst Ronde aanstaat ziet u de rondetijd op het scherm. Dit is standaard na het opstarten van de timer. Door aan de Tijd knop de draaien wordt de tijd verhoogt of verlaagt. Wanneer er een rusttijd is ingesteld (meer dan 0 seconden), dan knippert het lichtje onder de tekst **Rust**.

Instellen van de rusttijd

Door op de Ronde/Rust knop te drukken (de draaiknop, dit is ook een drukknop) gaat het lichtje onder de tekst Rust aan. Nu kan met de Tijd knop de rusttijd worden ingesteld. Door aan de Tijd knop te draaien wordt de tijd verhoogd of verlaagd. Wanneer er een rondetijd is ingesteld (meer dan 0 seconden), dan knippert het lichtje onder de tekst **Ronde**.

Instellen van het aantal rondes

Door aan de Ronden knop de draaien worden de aantal rondes verhoogd of verlaagd. Dit kan ook tijdens het aftellen, zie daarvoor het kopje "Aanpassen van rondes tijdens aftellen".

Starten van de timer

Het starten van de timer gaat met de Pauze/Start knop (rechts). De LED strip boven op de timer gaat groen branden bij een rondetijd en rood branden bij een rusttijd.

Stoppen met tellen

Wanneer de timer gestart is met tellen maar de tijd niet goed is ingesteld of er nog uitleg nodig is, is het mogelijk het tellen te onderbreken. Druk nogmaals op de startknop. Het aftellen wordt gepauzeerd; de LED strip wordt rood (zonder een pieptoon). Druk nu op de Geheugen knop. De LED strip gaat uit en de tijd wordt gereset naar de initiële tijd.

Aanpassen van tijden tijdens aftellen

Het aanpassen van tijden kan alleen als de bokstimer in pauzestand staat. Druk tijdens het aftellen op de Start knop. De LED strip wordt rood zonder pieptoon waardoor de pauzestand wordt aangegeven. Het is nu mogelijk om de tijden in te stellen. Let op, de nieuwe tijden worden ook teruggezet op het moment dat de timer klaar is met tellen. Hierdoor is het mogelijk om ze gelijk op te slaan in het geheugen van de bokstimer!

Aanpassen van rondes tijdens aftellen

Als het nodig is om tijdens het aftellen de hoeveel resterende rondes aan te passen is dit mogelijk. Pauzeer het aftellen door middel van de Start knop. Door aan de Rondenknoop te draaien worden de aantal rondes nu aangepast.

Geheugenfuncties

Instellen van geheugens

Stel eerst een tijd helemaal in, inclusief de aantal rondes en rusttijd. Als je deze instellingen wilt opslaan ga je naar het geheugenmenu. Dit kan door op de geheugenknop te drukken (dit werkt alleen als de timer niet telt, alle leds boven op de timer staan dan uit).



Geheugenplekken

Geheugenplek #1 is nu gekozen, dit is te zien omdat de eerste led bovenop de timer aangaat. Door aan de Ronden knop te draaien is het mogelijk om andere geheugenplekken te kiezen.

Tijden opslaan

Om de vooraf ingestelde tijden op te slaan hou je de knop Opslaan/Reset ingedrukt tot de timer 3 keer kort piept. Vanuit het geheugenmenu is mogelijk direct de gekozen tijd te starten door op de startknop te drukken.

Terug of tijden bewerken

Terug naar het hoofdmenu kan door op de Rondenknop te drukken (de draaiknop, dit is ook een drukknop). De tijden uit het op dat moment gekozen geheugenplek worden ingeladen en kunnen bewerkt of gestart worden. Bewerken kan door ze aan te passen en opnieuw op dezelfde geheugenplek op te slaan.

Batterij

Percentage

Het percentage van de batterij wordt weergegeven op het moment dat de timer aan gaat. Deze kan ook live worden bekeken door de Rondenknop in te drukken. Hierdoor kan tijdens de les worden gecontroleerd hoe vol de timer is, zonder hem uit en weer aan te hoeven zetten.

De timer heeft een geavanceerde methode om de status van de batterij te monitoren. Hierdoor wordt er een betrouwbaar percentage weergegeven. Dit percentage wordt gereset op het moment dat de batterij te leeg loopt. Dit wordt aangegeven door alles uit te zetten terwijl de Ronde LED en Rust LED continu branden. De batterij is nu leeg en de timer kan niet langer gebruikt worden. Laad de bokstimer nu **minimaal 8 uur lang** op. Het 100% niveau wordt hierdoor opnieuw gedefinieerd.

Opladen

Het opladen van de bokstimer gaat door middel van een micro USB kabel (zoals een Android telefoon). Deze kan aangesloten worden op een oplaadblok van 5VDC, of bijvoorbeeld op een PC. Het opladen wordt aangegeven door middel van de oplaad LED. Let op; deze gaat niet uit wanneer het opladen voltooid is. Deze blijft branden.

Als de bokstimer volledig leeg is geweest (Zie "percentage") moet de bokstimer minimaal 8 uur lang opladen. Wordt de bokstimer eerder van de lader gehaald geeft deze wel 100% vol aan. Dit percentage zal echter ook sneller achteruit lopen. Is de bokstimer niet volledig leeg geweest, dan kan aan het percentage worden herkend hoe vol de bokstimer is met laden.

Garantie en voorwaarden

Het is voor ons belangrijk dat u de bokstimer zo lang mogelijk kan gebruiken. Hier hoort ook garantie bij. Op bokstimers zit 2 jaar garantie. Op de accu zelf zit één jaar garantie, omdat een accu slijt door gebruik, en het dus een verbruiksproduct is. Als u merkt dat uw batterij minder lang mee gaat kunnen we deze vervangen. Neem hiervoor en eventuele garantie gevallen contact op met uw leverancier. Op gebruikersfouten (door bijvoorbeeld de timer te laten vallen) kunnen we helaas geen garantie geven.



Vraag & Antwoord

Vraag	Oorzaak	Antwoord
De Oplaad LED blijft branden	-	Dit is normaal gedrag. De LED van het opladen geeft aan of dat de bokstimer kan opladen, niet of de batterij vol zit.
Zoemer moet harder/zachter	-	Het is niet mogelijk om zelf de buzzer harder of zachter te zetten. Wel zijn er niveaus mogelijk. Neem contact op met de leverancier om de mogelijkheden te bespreken
De LED schermen zijn niet fel genoeg/te fel	-	Het is niet mogelijk om de felheid van de LED schermpjes aan te passen.
De Oplaad LED gaat niet aan	Kabel stuk	Gebruik een andere micro USB kabel
	Oplader stuk	Gebruik een andere oplader. Eventueel een USB aansluiting van een laptop/PC.
De timer geeft geen 100% batterijniveau meer aan	Batterij niveau meter niet gesynchroniseerd	Probeer de meter opnieuw te synchroniseren door de bokstimer leeg te laten lopen (tot dat de Ronde LED en Rust LED constant branden en verder alles uit is). Laat dan de timer 8 uur lang aan een oplader liggen. De meter en batterij zijn nu weer kloppend.
De bokstimer doet niets meer	Accu leeg	Laad de bokstimer volledig op (minimaal 8 uur lang aan een lader)
De LED strip blijft knipperen	Accu te leeg	Laad de bokstimer volledig op (minimaal 8 uur lang aan een lader)
Het LED scherm knippert heel snel	Accu te leeg	Laad de bokstimer volledig op (minimaal 8 uur lang aan een lader)
Bij het aanzetten blijft er één LED in de LED strip aanstaan en gaan de Ronde en Rust LED constant aan	Accu te leeg	Laad de bokstimer volledig op (minimaal 8 uur lang aan een lader)
Bij het aanzetten blijft er één LED in de LED strip rood branden, en voor de rest zie ik niks/0:00 en reageert de timer nergens op	Hardware problemen	De timer heeft een probleem in de hardware gevonden. Gelieve contact opnemen met uw leverancier
Bij het aanzetten zie ik een rode flits over de LED strip schieten; verder werkt de timer wel	-	Dit zijn opstartcontroles, en is normaal gedrag van de bokstimer